

INSTALLAZIONI IN SICUREZZA

SAFETY INSTALLATIONS

INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ

Nella ZONA 0 non si possono installare apparecchi utilizzatori.

Nella ZONA 1 si possono installare aspiratori a 12 Volt SELV (Safety Extra Low Voltage).

Nella ZONA 2 si possono installare alimentatori con classe di isolamento IPX4.

Nella ZONA 3 si può installare qualsiasi tipo di aspiratore.

User appliances cannot be installed in ZONE 0.

12 Volt SELV (Safety Extra Low Voltage) exhaust fans can be installed in ZONE 1.

IPX4 insulation class power supplies can be installed in ZONE 2.

Any type of exhaust fan can be installed in ZONE 3.

Dans la ZONE 0, aucun ventilateur d'extraction ne pourra être installé.

Dans la ZONE 1, il sera possible d'installer des ventilateurs d'extraction 12 Volts SELV (Safety Extra Low Voltage).

Dans la ZONE 2, il sera possible d'installer des alimentateurs avec classe d'isolation IPX4.

Dans la ZONE 3, tous les types de ventilateurs d'extraction peuvent être installés.

