


COME FAR FUNZIONARE IL CIRCUITO UMIDOSTATO CON I SOLI 2 CAVI DI ALIMENTAZIONE



1 — COLLEGARE FASE E NEUTRO

2 —
3 — NELLA MORSETTIERA NEI PUNTI 1 E 3



RUOTARE TUTTO
A DESTRA IL
TRIMER DEL TIMER

TR2



RUOTARE TUTTO
A SINISTRA IL TRIMER
DELL'UMIDOSTATO


TR1



TR1

DARE CORRENTE
ALL'ASPIRATORE E
RUOTARE LENTAMENTE
VERSO DESTRA IL TRIMER
FINCHE' L'ASPIRATORE
NON PARTE

SCHEMA TIMER CIRCUITO ELETTRICO N°2



~ LINEA